

**Brennwertbezirk 5**  
**Kleiststraße/Breco**

bis:	Jan 17	Feb 17	Mrz 17	Apr 17	Mai 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17	Sep 17	Okt 17	Nov 17	Dez 17
von:												
Jan 17	10,284	10,261	10,259	10,254	10,252	10,252	10,252	10,252	10,252	10,252		
Feb 17		10,242	10,248	10,243	10,243	10,242	10,242	10,242	10,242	10,242		
Mrz 17			10,256	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243		
Apr 17				10,225	10,233	10,234	10,234	10,234	10,234	10,234		
Mai 17					10,242	10,241	10,241	10,241	10,241	10,241		
Jun 17						10,240	10,240	10,240	10,240	10,240		
Jul 17							10,340	10,332	10,315			
Aug 17								10,324	10,303			
Sep 17									10,282			
Okt 17												
Nov 17												
Dez 17												

Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes

In der Tabelle liest sich der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Ende der Abrechnungszeitspanne (Spalte) ab.

Beispiel:

Abrechnungszeitspanne vom 01.01.2017 bis 30.04.2017

Zeile Januar 2017 bis April 2017

10,254

Beispiel:

Abrechnungszeitspanne vom 01.03.2017 bis 30.04.2017

Zeile März 2017 bis April 2017

10,243