



Wichtige Informationen zu Ihrem Hausanschluss

6. Halten Sie zum vereinbarten Termin den vorgesehenen Arbeitsbereich frei, um Verzögerungen zu vermeiden.
7. Wenn Sie Erdarbeiten in Eigenleistung erbringen, müssen diese vor Eintreffen des Verlegungsteams vollständig abgeschlossen sein.
8. Nach Abschluss der Bauarbeiten erhalten Sie eine Schlussrechnung. Bitte begleichen Sie diese fristgerecht.

Was bedeutet Eigenleistung?

Sie können die Erdarbeiten und die Abstimmung der Verlegungstermine (Strom, Telekommunikation, Gas und Wasser) für Ihren neuen Hausanschluss auch selbst übernehmen. Die Erdarbeiten umfassen das Ausheben des sogenannten Kopfloches und des Grabens von Ihrem Haus bis zur Grundstücksgrenze.

Das Kopfloch muss die Abmessungen 1 x 1 x 1,30 m (Länge, Breite, Tiefe) haben und vollständig abgesichert sein. Der Graben muss dem vorher festgelegten Leitungsverlauf folgen und für die Verlegung von Wasserleitungen mindestens 1,25 m tief und 0,40 m breit, für die Verlegung von Gasleitungen mindestens 1,10 m tief und 0,40 m breit sein. Die Leitungen müssen in jeweils 30 cm Sand eingebettet sein. Nach der Verlegung müssen der komplette Graben und das Kopfloch von Ihnen verfüllt werden.

Bitte beachten Sie: Alle Angaben dienen als Richtwerte. Der genaue Leitungsverlauf wird durch unsere Mitarbeiter in Absprache mit Ihnen festgelegt.



Quelle technische Abbildungen:
Dachverband Hauseinführungen für Rohre und Kabel e.V.



Lieber Kunde,

Bauarbeiten am eigenen Haus bringen viele Herausforderungen mit sich: Termine müssen geplant, Richtlinien beachtet und Arbeiten organisiert werden. Damit die Verlegung Ihres neuen Hausanschlusses reibungslos verläuft, informieren wir Sie mit dieser Broschüre über die wichtigsten Aspekte, die Sie als Hausbesitzer unbedingt wissen sollten.

Wenn Sie planen, einen Teil der Arbeiten selbst zu übernehmen, sollten Sie sich den Abschnitt zum Thema Eigenleistung auf der Rückseite genau durchlesen. Wie viel Sie mit Ihrer Eigenleistung sparen können, erfahren Sie schnell und unkompliziert mit unserem Hausanschlussrechner unter www.stwfw.de.

Haben Sie Fragen?
Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen natürlich gerne weiter.

Stadtwerke Porta Westfalica GmbH
Fähranger 18 32457 Porta Westfalica
Telefon 0571 975 15 - 20 bzw. - 62
info@stwfw.de

Der 8-Punkte-Plan für eine reibungslose Verlegung

1. Füllen Sie die Antragsformulare für Ihren neuen Gas- bzw. Wasseranschluss vollständig aus und senden Sie uns den Antrag mit beiliegendem Lageplan unterschrieben zurück. Wir erstellen dann ein maßgeschneidertes Angebot für Sie.
2. Begleichen Sie die Abschlagsrechnung, die Sie nach dem Zurücksenden des unterschriebenen Angebots erhalten. Erst nach Zahlungseingang werden die Arbeiten von uns in Auftrag gegeben.
3. Beantragen Sie frühzeitig die Verlegung Ihrer Strom- und Telekommunikationsleitungen, damit diese gemeinsam mit den Gas- und/oder Wasserleitungen verlegt werden können.
4. Stellen Sie sicher, dass der Raum, in den der Hausanschluss in Ihrem Haus geführt wird, begehbar und abschließbar ist.
5. Falls Sie keinen Keller haben, muss in der Fundamentplatte an der Stelle, an der Ihr neuer Hausanschluss ins Haus geführt werden soll, Ihrerseits eine Mehrsparteneinführung vorhanden sein.