

bis:	Jan 18	Feb 18	Mrz 18	Apr 18	Mai 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Okt 18	Nov 18	Dez 18	
von:	Jan 18	10,240	10,219	10,214	10,189	10,192	10,192	10,192	10,192	10,192	10,192	10,198	10,206
	Feb 18		10,213	10,208	10,178	10,182	10,182	10,182	10,182	10,182	10,182	10,190	10,202
	Mrz 18			10,204	10,161	10,169	10,169	10,169	10,169	10,169	10,169	10,182	10,199
	Apr 18				10,111	10,137	10,137	10,137	10,137	10,137	10,137	10,166	10,197
	Mai 18					10,241	10,241	10,241	10,241	10,241	10,241	10,256	10,257
	Jun 18						10,313	10,312	10,311	10,305	10,294	10,266	10,260
	Jul 18							10,310	10,310	10,302	10,289	10,266	10,260
	Aug 18								10,309	10,298	10,282	10,266	10,260
	Sep 18									10,286	10,268	10,266	10,260
	Okt 18										10,250	10,266	10,260
	Nov 18											10,266	10,260
	Dez 18												10,257

bis:	Jan 17	Feb 17	Mrz 17	Apr 17	Mai 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17	Sep 17	Okt 17	Nov 17	Dez 17	
von:	Jan 17	10,284	10,261	10,259	10,254	10,252	10,252	10,252	10,252	10,252	10,252	10,252	10,251
	Feb 17		10,242	10,248	10,243	10,243	10,242	10,242	10,242	10,242	10,242	10,242	10,244
	Mrz 17			10,256	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243	10,243	10,244
	Apr 17				10,225	10,233	10,234	10,234	10,234	10,234	10,234	10,234	10,239
	Mai 17					10,242	10,241	10,241	10,241	10,241	10,241	10,241	10,245
	Jun 17						10,240	10,240	10,240	10,240	10,240	10,240	10,247
	Jul 17							10,340	10,332	10,315	10,300	10,290	10,249
	Aug 17								10,324	10,303	10,287	10,278	10,249
	Sep 17									10,282	10,268	10,262	10,249
	Okt 17										10,254	10,252	10,249
	Nov 17											10,250	10,249
	Dez 17												10,249

Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes

In der Tabelle liest sich der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Ende der Abrechnungszeitspanne (Spalte) ab.

Beispiel:

Abrechnungszeitspanne vom 01.01.2017 bis 30.04.2017

Zeile Januar 2017 bis April 2017

10,254

Beispiel:

Abrechnungszeitspanne vom 01.03.2017 bis 30.04.2017

Zeile März 2017 bis April 2017

10,243